

### 1. DOMANDE e ORDINI

Per qualsiasi domanda vi preghiamo di contattarci ai riferimenti di seguito riportati: 3498314699 lunedì-venerdì, 10.00-13.00 email: yoyosprint@libero.it

### 2. ATTENZIONE !!!

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI E PRECAUZIONI RIPIRTATE IN QUESTO MANUALE PRIMA DI USARE YOYOSPRINT. CONSERVARE IL MANUALE PER OGNI SUCCESSIVO RIFERIMENTO.

### 3. LEGENDA



### 4. CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO	27 KG
DIMENSIONI	30X30X15 CM

### 5. ACCESSORI DISPONIBILI

1	YOYOTRAIL	Carrello per brevi spostamenti di YOYOSPRINT senza fatica.
2	SPEED SENSOR	Sensore di velocità
3	DOUBLE SPEED	Dispositivo per il raddoppio della velocità
4	COMBO KIT	Dispositivo per accoppiare due diverse YOYOSPRINT e utilizzarle con un solo cavo.
5	YOYOTRAIL ULTRA	Carrello rinforzato per spostare YOYOSPRINT più frequentemente e senza fatica.
6	PLUS +3KG	Per aggiungere 3 kg a qualsiasi livello concentrico, per una migliore graduazione.
7	YOYOBLOCK	Per bloccare in sicurezza YOYOSPRINT senza uso di punti di ancoraggio esterni.
	CUSTOM	Lunghezza cavo, resistenze aggiuntive, colore livrea e tutto ciò di cui hai necessità.



### 6. AVVERTENZE

- 1 USARE YOYOSPRINT SOLO NEL MODO INDICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO.
- 2 IL PROPRIETARIO DI YOYOSPRINT, O UN SUO DELEGATO, HANNO L'ONERE DI INFORMARE GLI UTILIZZATORI DI TUTTE LE PRECAUZIONI D'USO PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESERCIZIO; SPETTA AL PROPRIETARIO VERIFICARE CHE TUTTI GLI UTILIZZATORI SIANO INFORMATI DI TUTTE LE PRECAUZIONI PER L'USO E LE ADOTTINO.
- 3 YOYOSPRINT E' OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA.
- 4 USARE L'ATTREZZO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER L'USO CUI È DESTINATO SEGUENDO LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE IVI CONTENUTE
- 5 SI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN CASO DI LESIONI PERSONALI, O DANNI CAUSATI O DOVUTI ALL'UTILIZZO DI YOYOSPRINT.
- 6 NON USARE YOYOSPRINT IN UN CONTESTO LUDICO, NON PROFESSIONALE;
- 7 YOYOSPRINT NON È UN GIOCATTOLO.
- 8 YOYOSPRINT NON È UN DISPOSITIVO MEDICO E NON È ADATTO ALL'USO TERAPEUTICO;
- 9 YOYOSPRINT E' CONFORME ALLA NORMA UNI EN 957 DOVE APPLICABILE. YOYOSPRINT È TESTATA SECONDO QUANTO INDICATO DALLA NORMA UNI EN 957.
- 10 CONSULTARE UN MEDICO PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI PROGRAMMA DI ESERCIZIO FISICO. L'ATLETA DEVE ESSERE IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ FISICA SECONDO LE NORME VIGENTI.
- 11 UN ALLENAMENTO ECCESSIVO PUÒ CAUSARE LESIONI GRAVI O ANCHE LA MORTE. SE DURANTE L'IMPIEGO DI YOYO SPRINT SI AVVERTONO SENSO DI AFFANNO, GIRAMENTI DI TESTA, VERTIGINI O MALORI FISICI DI QUALSIASI GENERE E NATURA INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'ATTIVITÀ FISICA E CONSULTARE UN MEDICO;
- 12 DURANTE GLI ESERCIZI INDOSSARE INDUMENTI E SCARPE ADEGUATI.
- 13 NON MODIFICARE I LIVELLI, E/O AGGIUNGERE, E/O TOGLIERE MASSE MENTRE L'ATLETA È IN MOVIMENTO. TENERE LO SPORTELLO LATERALE NORMALMENTE CHIUSO.
- 14 DURANTE L'ESERCIZIO INTORNO A YOYOSPRINT E' NECESSARIO UNO SPAZIO DI ALMENO 2,5 M DI RAGGIO LIBERO DA PERSONE O COSE..
- 15 NON PORRE OGGETTI PERICOLOSI LUNGO IL PERCORSO, NE NELLE VICINANZE DI YOYOSPRINT.
- 16 NON USARE MAI YOYOSPRINT PRIMA DI AVERLA FISSATA SECONDO QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO.
- 17 NON ARRIVARE MAI A FINE CORSA DEL CAVO ( MAX. 19 m).
- 18 L'ATLETA NELLA FASE DI RITORNO SI DEVE FERMARE A 2,5 METRI DI DISTANZA DA YOYOSPRINT.
- 19 NON AFFERRARE, TOCCARE, OSTACOLARE IN ALCUN MODO IL CAVO DURANTE L'ESERCIZIO. IN CASO IL CAVO NON DOVESSE SCORRERE LIBERAMENTE DURANTE L'ESERCIZIO, FERMARSI IMMEDIATAMENTE E VERIFICARNE LA CAUSA.
- 20 NON LASCIARE MAI ANDARE/TOGLIERE LA CINTURA MENTRE È IN TENSIONE. AVVICINARSI A YOYOSPRINT E TOGLIERLA/ LASCIARLA CADERE.
- 21 È OBBLIGO DEL PROPRIETARIO E/O DELL'UTILIZZATORE CONTROLLARE CHE TUTTE LE PARTI SIANO STATE SERRATE REGOLARMENTE PRIMA DI OGNI UTILIZZO;
- 22 CONTROLLARE PERIODICAMENTE L'INTEGRITÀ DI TUTTE LE PARTI DI YOYO SPRINT E PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE PARTI MOBILI DELL'ATTREZZO; IN CASO FOSSE RISCOSTRATA USURA PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE IMMEDIATA. NON USARE YOYOSPRINT CON PARTI DANNEGGIATE O NON SERRATE;
- 23 QUALSIASI OPERAZIONE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUATA SECONDO QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO.
- 24 NON ALTERARE E/O MANOMETTERE YOYOSPRINT NON USARE SU YOYOSPRINT SPAZZOLE O SPUGNE ABRASIVE O SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE; CONTATTARE IL PRODUTTORE PER FAR APPORTARE MODIFICHE E AGGIORNAMENTI.
- 25 NON SOSTITUIRE LE COMPONENTI DI YOYOSPRINT CON ALTRE COMPONENTI NON ORIGINALI.
- 26 NON SALIRE E/O SEDERSI SU YOYOSPRINT.
- 27 NON IMPILARE YOYOSPRINT.
- 28 EVITARE DI USARE YOYOSPRINT IN CASO DI PIOGGIA, O IN AMBIENTI MOLTO UMIDI. NON LASCIARE YOYOSPRINT ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI.
- 29 IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRODOTTO YOYOSPRINT SECONDO LE SUE NECESSITÀ; SENZA L'ONERE DI APPORTARE LE STESSE MODIFICHE AGLI ESEMPLARI PRECEDENTI.

## 7. DISIMBALLO E SPOSTAMENTO

L'imballaggio, ove presente, è costituito da una scatola di cartone chiusa con nastro adesivo;

A. Togliere YOYOSPRINT e i suoi componenti dall'imballo con cura.

B. Tagliare il nastro adesivo facendo attenzione a non bucare o rigare gli oggetti all'interno della scatola e senza rigirla.

*Indicazioni di salute: mentre sollevate YOYOSPRINT piegate le gambe e non la schiena.*

*Per lo smaltimento degli elementi da imballo rispettare le norme locali per il recupero dei materiali riciclabili; Tenere tutti gli elementi di imballo lontano dalla portata dei bambini.*

## 8. USO

### 8.1 L'atleta

**L'atleta deve essere in possesso di certificato di idoneità fisica secondo le norme vigenti. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. L'atleta deve indossare scarpe sportive e abbigliamento adatto agli esercizi**

### 8.2 Luogo d'utilizzo

YOYOSPRINT può essere utilizzato sia all'aperto sia in uno spazio al chiuso purchè vi siano le seguenti condizioni:

- Spazio libero di lunghezza almeno 25 m e larghezza di almeno 2 m. Superficie piana o inclinata.
- Illuminazione naturale o artificiale adatta.
- Temperature comprese fra + 5°C e + 35°C. Umidità tra il 20% e il 90%.

YOYOSPRINT non deve essere utilizzato su superfici scivolose o/ed inidonee al suo corretto uso.

### 8.3 Fissaggio di YOYOSPRINT

**E' vietato usare YOYOSPRINT se non previamente fissato.**

usare la cinghia di fissaggi per bloccare YOYOSPRINT (fig. 1) :

- inserire la cinghia nel foro posteriore di ancoraggio
- infilare la cinghia nella fibbia
- far passare la cinghia attorno al punto di fissaggio (fig.1 es. un palo). Oppure far passare la cinghia nel golfare di YOYOBLOCK come indicato nel paragrafo 12.5.
- chiudere la fibbia regolando il serraggio

Assicurarsi che il punto di fissaggio sia ben saldo.

Assicurarsi che la cinghia di fissaggio non presenti segni di usura.

E' vietato sostituire la cinghia di fissaggio con altre non originali.



### 8.4 Indossare YOYOSPRINT

Unire la cintura al cordino di raccordo tramite la maglia rapida (moschettone con chiusura a vite). Chiudere la maglia rapida avvitando. Unire l'altro capo del cordino di raccordo a YOYOSPRINT nello stesso modo. (L'operazione non deve necessariamente essere ripetuta ad ogni atleta)

Prima dell'utilizzo assicurarsi che tutte le parti siano ben agganciate e le maglie rapide chiuse.

L'atleta può infilare la cintura dai piedi e iniziare l'esercizio.

Il percorso deve iniziare dal punto in cui l'atleta indossando la cintura mette in tensione il cordino di raccordo arancione. In questo modo la cintura rimane in posizione lasciando le mani dell'atleta libere.

Durante l'esercizio NON afferrare, toccare od ostacolare in alcun modo il cavo.

Se durante l'esercizio il cavo non dovesse scorrere liberamente fermarsi immediatamente

Se si desidera interrompere l'esercizio o togliere la cintura è necessario avvicinarsi a YOYOSPRINT e, con il cavo non più in tensione (non è in tensione il cordino di raccordo), sfilarla o lasciarla cadere.

**E' vietato lasciar andare o togliere la cintura mentre il cavo è in tensione.**

### 8.5 Sprint FASE CONCENTRICA ( fase di uscita del cavo)

La fase atletica concentrica è attivata maggiormente durante l'uscita del cavo.

Per aumentare il carico, durante l'uscita del cavo,

A. togliere il pannello inserendo un dito in ognuno dei due fori (fig. 2 e 3)

B. girare una delle manopole (fig. 4) verso il segno . La manopola deve risultare lassa. Non svitare la manopola del tutto per non staccarla.

C. Per diminuire il carico: girare completamente una delle manopole finché è ben salda verso il segno 

D. Riposizionare il pannello quando l'atleta sta utilizzando la YOYOSPRINT.

**NON ARRIVARE MAI A FINE CORSA. Non portare mai il cavo al limite della sua estensione (19 m) durante la corsa. Arrivare a fine corsa può danneggiare gravemente YOYOSPRINT e far cadere l'atleta a causa del contraccolpo.**

L'atleta nella fase di ritorno si deve fermare a 2,5 metri di distanza da YOYOSPRINT.

### 8.6 Frenata FASE ECCENTRICA ( fase di rientro del cavo)

La fase eccentrica atletica è attivata maggiormente quando il giocatore frena dopo il rientro veloce del cavo.

**NON aggiungere o togliere le masse mentre l'atleta è in movimento.**

Per aumentare il carico durante la frenata, fase di rientro del cavo:

A. Togliere il pannello inserendo un dito in ognuno dei due fori ( fig. 2 e 3)

B. Inserire le masse in dotazione su una coppia ravvicinata di barre filettate ( fig. 5). Distribuire omogeneamente le masse sul volano. Più masse si inseriscono (max 5), maggiore risulterà lo sforzo nella fase di frenata.

C. Riposizionare il pannello quando l'atleta sta utilizzando YOYOSPRINT.

L'atleta nella fase di ritorno si deve fermare a 2,5 metri di distanza da YOYOSPRINT.

**E' VIETATO LASCIAR ANDARE O TOGLIERE LA CINTURA MENTRE IL CAVO È IN TENSIONE.**

Per aumentare ulteriormente il carico durante la frenata e quindi la difficoltà dell'esercizio:

- Avvicinarsi più velocemente a YOYOSPRINT prima di una frenata.
- Diminuire il più possibile il tempo di frenata.


### 8.7 Fine sessione

Alla fine della sessione l'atleta si avvicina a YOYOSPRINT toglie la cintura lasciandola cadere quando non è in tensione il cordino arancione.

Se all'aperto, staccare YOYOSPRINT dal fissaggio e riporre YOYOSPRINT in luogo chiuso e asciutto.



**C A R I C H I**  
0 manopole su12 kg  
1 manopole su18 kg   
2 manopole su24 kg   
3 manopole su30 kg



## 9. MANUTENZIONE ORDINARIA

### 9.1 Pulizia esterna e verifica

Spolverare tutta la superficie della macchina con un panno morbido.

La pulizia del cavo necessita dell'intervento di due persone. Dopo aver fissato YOYOSPRINT con la fascia di fissaggio, una persona, indossando la cintura estrarrà il filo camminando per tutti i 19 m, fermandosi alla fine. L'altra, indossando guanti di protezione, ripercorrerà l'intera estensione del filo pulendolo con un panno morbido e verificando che il filo sia integro e che non presenti abrasioni.

Si consiglia inoltre di:

- verificare che il cordino arancione di connessione fra il cavo e la cintura sia integro e che non ci siano abrasioni o che i nodi siano ben stretti;
- verificare che la cintura sia integra e che non ci siano abrasioni, o scuciture,
- verificare che la cinghia per il fissaggio sia integra e che non ci siano abrasioni, o scuciture,

Nel caso di usura delle componenti di YOYOSPRINT contattateci per la sostituzione.


### 9.2 Pulizia interna

Quando effettuate il controllo dei freni pulire la macchina per rimuovere eventuali residui polvere o altro.

### 9.3 Verifica dei Freni

Verificare periodicamente lo stato di usura dei freni:

- Togliere il pannello inserendo un dito in ognuno dei due fori.
- Osservare i freni posizionati sotto al disco delle manopole, se i freni sono usurati (fig. 6 la parte gialla/rossa è consumata in fig. 7 è rappresentata in arancione la parte mancante), vanno sostituiti.
- Rivolgersi all'assistenza tecnica di YOYOSPRINT.



## 10. IMMAGAZZINAMENTO



YOYOSPRINT quando non utilizzata deve essere tenuta in luogo chiuso e asciutto.

Non immagazzinare YOYOSPRINT in spazio aperto o in luogo umido.

**Non impilare.** Se stoccata su uno scaffale o in posizione elevata assicurarsi che non possa cadere e che si possa asportare senza rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

## 11. TRASPORTO



Per brevi spostamenti all'interno degli spazi di allenamento si consiglia di utilizzare YOYOTRAIL / YOYOTRAIL EXTRA. Trasportare YOYOSPRINT in verticale (posizione di lavoro). È possibile trasportare YOYOSPRINT nel bagagliaio di un'automobile o di un pullman (mantenedola in verticale). Dato il peso, non è possibile trasportarla nelle cappelliere di qualsiasi mezzo. In caso di trasporto via treno è meglio tenere YOYOSPRINT per terra. Per il trasporto di YOYOSPRINT seguire le indicazioni del vettore e il principio di precauzione.

In caso di trasporto in stiva o con corriere inserire YOYOSPRINT e YOYOTRAIL / YOYOTRAIL EXTRA in un contenitore adatto.

## 12. SMALTIMENTO



YOYOSPRINT non deve essere smaltito come rifiuto urbano bensì deve essere smaltito separatamente (negli stati dell'Unione Europea) conferendolo negli appositi centri di raccolta predisposti per lo smaltimento e il riciclaggio di tali prodotti.

Si invita al rispetto delle normative locali per lo smaltimento e la tutela dell'ambiente e quindi all'utilizzo, laddove possibile, della raccolta differenziata delle apparecchiature in base al materiale delle loro componenti. La corretta valorizzazione dei rifiuti permette la protezione dell'ambiente e della salute.

## 13. ACCESSORI

Gli accessori qui indicati possono non essere installati sulla vostra YOYOSPRINT, nel caso vogliate installarli contattateci saremo lieti di soddisfare le vostre richieste in merito.

### 13.1 YOYO-TRAIL e YOYO-TRAIL ULTRA

YOYO-TRAIL/ YOYO-TRAIL ULTRA (Fig. 8), è fortemente consigliato per evitare di trasportare YOYO-SPRINT (che pesa 21 kg) a carico della colonna vertebrale.

Movimentare YOYOSPRINT tramite YOYOTRAIL/ YOYOTRAIL ULTRA (Fig. 8) Non utilizzare carrelli non originali.

**Sollevare YOYOSPRINT utilizzando l'apposita maniglia. Non sollevare YOYOSPRINT utilizzando il YOYO-TRAIL/YOYO-TRAIL ULTRA (Fig. 8).**

YOYO-TRAIL/YOYO-TRAIL ULTRA se fornito, è fornito montato. Non è necessario smontarlo durante l'esercizio.

In caso di necessità è possibile smontarlo allentando le viti di fissaggio con una brugola diametro 4 mm.

**Non fare leva su YOYO-TRAIL/YOYO-TRAIL ULTRA. Non sdraiare YOYOTRAIL con YOYOSPRINT il carrello potrebbe piegarsi. Non sedersi su YOYOTRAIL/YOYOTRAIL ULTRA (Fig. 8).**

In caso di trasporto in stiva o con corriere inserire YOYO-SPRINT e YOYO-TRAIL/YOYO-TRAIL ULTRA in un contenitore adatto.



### 13.2 SPEED SENSOR

Vedere istruzioni dedicate SIGMA BC 7.16 / 9.16 ATS. Le istruzioni del produttore SIGMA sono allegate nel caso SPEED SENSOR sia fornito. Nel caso di utilizzo con DOUBLE SPEED i risultati saranno falsati.

### 13.3 YOYO-DOUBLE SPEED

L'accessorio YOYO-DOUBLE SPEED (Fig. 9), serve a raddoppiare la velocità del cavo.

Quando necessario infilare il cavo di YOYOSPRINT attraverso la carrucola, come indicato in figura. Connettere il moschettone del cavo di YOYOSPRINT all'apposito ancoraggio posizionato anteriormente e superiormente su YOYOSPRINT stessa. Non connettere il moschettone diversamente da come indicato. Connettere il cavetto di raccordo al golfare della carrucola. Connettere la cintura al cavetto. Iniziare l'esercizio come precedentemente descritto.

**E' vietato lasciar andare o togliere la cintura mentre il cavo è in tensione. Non usare double speed insieme a YOYO-COMBO KIT.**

### 13.4 YOYO-COMBO KIT

L'accessorio YOYO-COMBO KIT, serve a combinare i cavi di due YOYOSPRINT con una sola cintura per raddoppiare la forza eccentrica e concentrica fino a 60 kg. Posizionare una affianco all'altra le due YOYOSPRINT e fissarle secondo quanto indicato nel presente manuale. Prendere la barra del YOYO-COMBO KIT, e connettere una delle due estremità al moschettone del cavo. Ripetere l'operazione con la seconda YOYOSPRINT.

**Non estrarre il cavo da YOYOSPRINT durante la connessione di YOYO-COMBO KIT.**

Connettere il cordino di raccordo al golfare centrale della barra di YOYO-COMBO KIT. Connettere il cordino di raccordo alla cintura, come precedentemente indicato. Iniziare l'esercizio come sopra descritto.



### 13.5 YOYO-PLUS +3 KG

L'accessorio YOYO-PLUS +3KG (Fig. 10), serve a ad aggiungere kg a qualsiasi livello concentrico per una migliore graduazione dei carichi.. Si utilizza come indicato per gli altri livelli concentrici. E' posizionato nella stessa sede degli altri livelli concentrici.

### 13.6 YOYO-BLOCK

L'accessorio YOYO-BLOCK (Fig. 11) serve per bloccare in sicurezza YOYOSPRINT senza uso di punti di ancoraggio esterni. Posizionare YOYO-BLOCK (Fig 11) nell'area desiderata accertandosi che sia idonea all'esercizio ( come precedentemente descritto). Infilare sulla vite centrale almeno 40 kg di dischi da sollevamento pesi.

Utilizzare masse di massimo 10 kg l'una.

*Indicazioni di salute: mentre sollevate le masse piegate le gambe e non la schiena.*

Fissare YOYOSPRINT a YOYO-BLOCK con la cinghia di fissaggio in dotazione standard di YOYOSPRINT infilandola nel golfare usato come punto di fissaggio,



## 14. GARANZIA

### 14.1 Condizioni di garanzia

E' garantita l'assenza di vizi del materiale, di costruzione e di montaggio, nonché la rispondenza del prodotto al livello della tecnica raggiunta all'atto della progettazione.

YOYOSPRINT fruisce di una garanzia di conformità decorrente dal giorno di acquisto e ha una durata di 12 mesi di garanzia legale riconosciuta dal Produttore ai sensi e per gli effetti dell'art.133 del codice del consumo (D.lgs.296/2005).

### 14.2 Clausole di esclusione della garanzia

La presente garanzia decade se il difetto deriva da:

- Dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- Danni derivanti da trascuratezza e negligenza d'uso.
- Danni da trasporto.
- Danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore che comunque non possono essere riconducibili a difetti di produzione.
- La naturale usura dei componenti.

La garanzia decade nel caso in cui YOYOSPRINT sia manipolato o manomesso da terzi non autorizzati dal produttore, o per ragioni e con modalità diverse da quelle indicate nel libretto di uso e manutenzione.

### 14.3 Come usufruire della garanzia

In caso di richiesta d'intervento in garanzia contattare il numero indicato nella prima pagina del presente documento al fine di concordare le modalità di intervento e verificare l'applicabilità dei termini di garanzia.

La garanzia è operante qualora il difetto di conformità riscontrato sia tale da rendere non idonea YOYOSPRINT all'uso cui è destinata e da diminuire in modo apprezzabile il valore. Il difetto deve essere denunciato entro 8 giorni dalla data della scoperta, mediante lettera raccomandata o email PEC ( indirizzi indicati nel presente documento). La validità della garanzia è subordinata al fatto che YOYOSPRINT sia stato usato correttamente (uso non improprio) e siano state osservate le norme d'uso e manutenzione riportate in questo certificato, ed in particolare quanto raccomandato nel presente documento.

## SOMMARIO

1.	DOMANDE e ORDINI.....	1
2.	ATTENZIONE !!! .....	1
3.	LEGENDA.....	1
4.	CARATTERISTICHE TECNICHE .....	1
5.	ACCESSORI DISPONIBILI .....	1
6.	AVVERTENZE.....	1
7.	DISIMBALLO E SPOSTAMENTO .....	2
8.	USO.....	2
8.1	L'atleta.....	2
8.2	Luogo d'utilizzo .....	2
8.3	Fissaggio di YOYOSPRINT .....	2
8.4	Indossare YOYOSPRINT.....	2
8.5	Sprint FASE CONCENTRICA ( fase di uscita del cavo).....	2
8.6	Frenata FASE ECCENTRICA ( fase di rientro del cavo).....	2
8.7	Fine sessione.....	2
9.	MANUTENZIONE ORDINARIA.....	3
9.1	Pulizia esterna e verifica .....	3
9.2	Pulizia interna .....	3
9.3	Verifica dei Freni .....	3
10.	IMMAGAZZINAMENTO .....	3
11.	TRASPORTO .....	3
12.	SMALTIMENTO .....	3
13.	ACCESSORI.....	3
Gli accessori qui indicati possono non essere installati sulla vostra YOYOSPRINT, nel caso vogliate installarli contattateci saremo lieti di soddisfare le vostre richieste in merito.....		3
13.1	YOYO-TRAIL e YOYO-TRAIL ULTRA .....	3
13.2	SPEED SENSOR.....	3
13.3	YOYO-DOUBLE SPEED .....	3
13.4	YOYO-COMBO KIT .....	3
13.5	YOYO-PLUS +3 KG.....	4
13.6	YOYO-BLOCK.....	4
14.	GARANZIA .....	4
14.1	Condizioni di garanzia.....	4
14.2	Clausole di esclusione della garanzia.....	4
14.3	Come usufruire della garanzia .....	4